

Vėlių naudojimo instrukcija

Vėlių laikymo ir priežiūros sąlygos

Jeigu norite, kad vėliava išliktų patvari kuo ilgiau, prašome perskaityti toliau išdėstytas rekomendacijas:

1. Vėliava turi kabėti laisvai, atokiau nuo mechaninių kliūčių (medžių, pastatų, kitų kotų ir t. t.).
2. Vėliavas valykite profilaktiškai – skalbkite kartą per 2–3 savaites, nelaukite, kol vėliava bus išstepta taip stipriai, kad ją bus sudėtinga išskalbti.
3. Jei vėliava naudojama nepalankiomis sąlygomis (užteršta aplinka, susisiekimo mazgų artumas), rekomenduojama vėliavas skalbti kas savaitę.
4. Jei vėliava kiek susigadino, nedelsdami ją pataisykite, kitaip produktas taps nepatvarus.
5. **SVARBU:** esant 60 km/h vėjui, vėliavą nuleiskite iki stiebo vidurio, jei vėjo gūsių stipresni kaip 60 km/h, vėliavą nuimkite nuo stiebo/koto!

Vėlių valymas

1. Vėliavas galima skalbti visose automatinėse skalbyklėse, 40 °C temperatūroje, naudojant aukštos kokybės skalbimo priemones. Stipresnius nešvarumus valykite rankomis, atsargiai. Prieš pagrindinį skalbimą atlikite pirminį skalbimą ir skalavimą, siekdami pašalinti dulkes ir suodžius.
2. Išskalbtą vėliavą skalaukite tol, kol vanduo taps skaidrus.
3. Išgręžkite arba iš karto užmaukite ant stiebo/koto. Patalpose naudojamas vėliavas galima lyginti atitinkamai medžiagai tinkamoje temperatūroje.
4. Nevalykite benzinu ar sausai. Kai kurie valikliai gali neigiamai veikti spalvas.